



**R-CARD M5
PORTTELEFON**

**HANDHAVANDE-
INSTRUKTIONER**

**Hus 47 - Hjortvägen 39-43
Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62
Hus 50 - Hammarbyvägen 40 - 54**



RCO FREECALL

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE *MED* MOBILTELEFON

**RING MED DIN MOBILTELEFON TILL DEN HYRESGÄST
DU SKA BESÖKA.**

**HYRESGÄSTEN LÅSER UPP PORTEN. KORTLÄSARENS LAMPA
LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR UPPLÅST.**

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE *UTAN* MOBILTELEFON

**LÅS UPP PORTEN MED DEN 4-SIFFRIGA, TIDSBEGRÄNSADE
PORTKOD DU TIDIGARE HAR FÅTT AV HYRESGÄSTEN:
KNAPPA IN PORTKODEN PÅ KORTLÄSARENS KNAPPSATS.**

**KORTLÄSARENS LAMPA LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR
UPPLÅST.**

RCO FREECALL

INSTRUKTION FÖR BOENDE

(Som anmält mobilabonnemang)

A) Din besökare står vid entrén och ringer från sin mobiltelefon:

Gör så här för att låsa upp porten via din telefon:

1. Lyft luren, verifiera besökarens identitet.
2. Informera besökaren att du låser upp porten, avsluta samtalet.
3. Ring till FreeCall, telefonnummer:
Hus 47: **08-590 316 32**
Hus 49: **08-590 865 04**
Hus 50: **08-590 840 52**
4. Låt **2** signaler gå fram, *lägg sedan på luren*. Porten låses upp.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

B) Din besökare har inte mobiltelefon:

Lägg ut en tillfällig portkod som gäller under timmar.

Gör så här för att lägga ut den tillfälliga portkoden:

1. Meddela portkoden (= **de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer**) i förväg till din besökare. Tala också om hur länge den gäller.
2. Ring till FreeCall, telefonnummer:
Hus 47: **08-590 316 32**
Hus 49: **08-590 865 04**
Hus 50: **08-590 840 52**
3. Låt **4** signaler gå fram, *lägg sedan på luren*.
4. Besökaren anländer inom portkodens giltighetstid, knappar in den 4-siffriga koden på kortläsaren som låser upp porten.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

RCO FREECALL

C) Om du har hemligt telefonnummer eller lånar en annan persons telefon, gör så här för att låsa upp porten:

1. Ring till FreeCall, telefonnummer:

Hus 47: **08-590 316 32**

Hus 49: **08-590 865 04**

Hus 50: **08-590 840 52**

2. FreeCall "lyfter luren" och svarar med flera korta signaler.

3. Knappa in följande på din telefon:

Ditt eget¹ **telefonnummer** (*inkl. riktnummer*) **# PIN-kod #**
("PIN-kod" fås från Väsbyhem).

Se exemplet nedan.

4. Lägg på luren.

5. Porten låses upp.



Kom ihåg
fyrkanttecknen!

Exempel: **0921 1284777 # 1234 #**
Rikt-nr Telefon-nr PIN-kod

Uppringningen till FreeCall kommer att debiteras som ett vanligt telefonsamtal eftersom FreeCall "lyfter luren" och svarar.

Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

¹ Ditt telefonnummer som är inprogrammerat i FreeCall.

RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BOENDE

(Som anmält fast telefonabonnemang)

1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
2. Lyft luren och verifiera användarens identitet.
3. Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
4. För att låsa upp porten:
Tala om att du låser upp och tryck knapp **5** på din telefon.
5. Lägg på luren.

RCO PORTTELEFON PA-59


INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

Alternativ 1: Kl. 07,00-21,00 Använda Lägenhetsnummer.

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

- | | |
|--|---|
| 1. Tryck på RING -knappen. | "PORT" blinkar <i>rött</i> och ett pip hörs. |
| <hr/> | |
| 2. Tryck på fyrkant-tangenten (#) | |
| 3. Knappa därefter in <i>Anropsnumret</i> . | Om "TELE" börjar lysa <i>rött</i> är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING -knappen. |
| 4. "TELE" blinkar <i>grönt</i> tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast <i>grönt</i> sken och samtalet är uppkopplat. | |
| <hr/> | |
| 5. Hyresgästen låser upp porten. | Ett pip hörs, "PORT" lyser <i>grönt</i> under den tid porten är olåst. |



RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

Alternativ 2: Kl. 21,00-07,00

Använda Telefonnummer.

Om lampan **"TELE"** lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

- | | |
|--|--|
| 1. Tryck på RING -knappen. | "PORT" blinkar <i>rött</i> och ett pip hörs. |
| 2. Knappa in <i>Telefonnumret</i> . | |
| 3. "TELE" blinkar <i>grönt</i> tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast <i>grönt</i> sken och samtalet är uppkopplat. | Om "TELE" börjar lysa <i>rött</i> är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING -knappen. |
| 4. Hyresgästen låser upp porten. | Ett pip hörs, "PORT" lyser <i>grönt</i> under den tid porten är olåst. |

