

PORTTELEFON INSTRUKTIONER

Dragonvägen 46-54,
Drabantgatan 40-49 och
Himmelsgränd 6-14

Hus 1: Dragonvägen 46-54

Hus 2: Drabantgatan 41, 43, 45, 47, 49

Hus 3: Drabantgatan 40, 42, 44, 46, 48

Hus 4: Himmelsgränd 6-14


RCO FREECALL

INSTRUKTION FÖR BOENDE:

1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
2. Lyft luren och verifiera användarens identitet.
3. Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
4. För att låsa upp porten:
Tala om att du låser upp och tryck knapp **5** på din telefon.
5. Lägg på luren.

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

Om **"Tele"** lyser är telelinjen upptagen.
Vänta tills lampan släcks.



- | | |
|---|---|
| 1. Tryck fyrkant (#). | Ett pip hörs, "Port" börjar blinka <i>grönt</i> . |
| 2. Knappa sedan in lägenhetsnumret (finns på nummerlistan i porten). | För varje siffra hörs ett pip och "Port" blinkar <i>rött</i> . Exempel: #0007 |
| 3. "Tele" blinkar <i>grönt</i> tills boende svarar. "Tele" övergår då till fast <i>grönt</i> sken och samtalet är uppkopplat. | Om "Tele" börjar lysa <i>rött</i> är boendes telefon upptagen, vänta en stund och börja om med steg 1. |
| 4. Boende låser upp porten. | Ett pip hörs, "Port" lyser <i>grönt</i> under den tid porten är olåst. |

RCO FREECALL

INSTRUKTION FÖR BOENDE

A) Din besökare står vid entrén och ringer från sin mobiltelefon:

Gör så här för att låsa upp porten via din mobiltelefon:

1. Lyft luren, verifiera besökarens identitet.
2. Informera besökaren att du låser upp porten, avsluta samtalet.
3. Ring till FreeCall, telefonnummer

Hus1: 08-590 32660

Hus2: 08-590 30739

Hus3: 08-590 30741

Hus4: 08-590 30742

4. Låt 2 signaler gå fram, *lägg sedan på luren*. Porten låses upp.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

B) Din besökare har inte mobiltelefon:

Lägg ut en tillfällig engångsportkod som gäller under 8 timmar.

Gör så här för att lägga ut den tillfälliga portkoden:

1. Meddela portkoden (= **de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer**) i förväg till din besökare. Tala också om hur länge den gäller.
2. Ring till FreeCall, telefonnummer
3. **Hus1: 08-590 32660**
4. **Hus2: 08-590 30739**
5. **Hus3: 08-590 30741**
6. **Hus4: 08-590 30742**
7. Låt 4 signaler gå fram, *lägg sedan på luren*.
8. Besökaren anländer inom portkodens giltighetstid, knappar in den 4-siffriga koden på kortläsaren som låser upp porten.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

RCO FREECALL

INSTRUKTION FÖR BOENDE

Om du har hemligt eller dolt telefonnummer gör du så här för att låsa upp porten:

1. Ring till FreeCall, telefonnummer
2. **Hus1: 08-590 32660**
3. **Hus2: 08-590 30739**
4. **Hus3: 08-590 30741**
5. **Hus4: 08-590 30742**

6. FreeCall "lyfter luren" och svarar med flera korta signaler.

7. Knappa in följande på din telefon:

Ditt eget¹ **telefonnummer** (*inkl. riktnummer*) **# PIN-kod #**

("PIN-kod" fås från Väsbyhem).

Se exemplet nedan.

8. Lägg på luren.

9. Porten låses upp.



Kom ihåg
fyrkantstecknen!

Exempel: **0 7 0 1 2 3 4 5 6 7 # 1 7 3 9 #**
 Telefon-nr PIN-kod

Uppringningen till FreeCall kommer att debiteras som ett vanligt telefonsamtal eftersom FreeCall "lyfter luren" och svarar.

Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din mobiltelefon har den funktionen!

¹ Ditt telefonnummer som är inprogrammerat i FreeCall.